

Nikon Z7 menu

DU 11/05/2020

En grisé non opérationnel

en rose non concerné

Reglage programme

Visualisation

effacer

selection

selection Regler pour choisir et ok pour effacer

Date

Tout

Dossier de visualisation All

Personnalisé

tout

Actuel

Optionde visualisation

Ajouter des infos

vue d'ensemble

Aucune (image seule

Point AF

Infos supplémentaires

infos exp

Htes lumières

Hitogramme RVB

Données de prise de vue

Vues d'ensemble

Aucune (image seule)

Affichage des images

On Activé

On + ec Moniteur uniquement

On désactivé

Après effacement

Afficher l'image suivante

afficher l'image précédente

	PSAM	Auto	U 1	U2	U 3
	PSAM	auto	Reportage		Studio M
	V	V			V
	All	All			All
	All	All			All
	Actuel	Actuel			Actuel
	V	V			V
	V	V			V
	V	V			V
	V	V			V
	V	V			V
	V	V			V
	V	V			V
	V	V			V
	On	On			On
	V	V			V

ne pas modifier

Après la rafale  
 Première image de la rafale  
 dernière image de la rafale

Rotation des images  
 Activée  
 Désactivée

Diaporama  
 Démarrage Si ok il démarre  
 Type d'Images fixes et vidéos  
 Images fixes uniquement  
 Vidéos uniquement  
 Intervalle 2, 3, 5, 10 s  
 Pause

Classement  
 \* par classement

**Menu Prise de vue Photo**

Réinitialiser Mnu PDV photo

Dossier de stockage  
 Renommer  
 Sélectionner par numéro  
 sélectionner 100Studio  
 101Studio

Nom de fichier  
 NZ7 sRVB = NZ7\_1234  
 Adobe RVB = \_NZ71234

Choisir la zone d'image

V	V	V
On	On	On
Démarrer	Démarrer	Démarrer
2	2	2
Ok	Ok	Ok
--	--	--
oui	oui	oui
non	non	non
NCZ_7	NCZ_7	NCZ_7
NZ7	NZ7	NZ7
100	100	100

FX (24x36) 2/3  
 DX(24x16)  
 5:4 (30x24)  
 1:1 (24x24)  
 16:9 (36x20)

Qualité d'image

NEF (R avec \* optimise la qual des images  
 NEF (RAW) + Jpeg fine  
 NEF (RAW) + Jpeg Normal \*  
 NEF (RAW) + Jpeg Normal  
 NEF (RAW) + Jpeg Basic \*  
 NEF (RAW) + Jpeg Basic  
 Nef ( Raw)  
 Jpeg fine \*  
 Jpeg fine  
 Jpeg normal \*  
 Jpeg normal  
 JpegBasic\*  
 Jpeg Basic  
 TIFF (RVB)

Taille d'image

JPEG / Large 8256x5504 ; 45. L  
 Moyenne 6192 x 4128 M  
 Petite 4128 x 2752 ; 1:1 S  
 Nef (Raw) Large 8256x5504 ; 45. L  
 Moyenne 6192 x 4128 M  
 Petite 4128 x 2752 ; 1:1 S

Enregistrement NEF (Raw)


Compre ON compression sans perte  
 On compression  
 pas de compression  
 Echantil 12-bit

FX	FX	FX
Raw+B	Raw+B	Raw+B
L	L	L
Raw L	Raw L	Raw L
V	V	V

14-bit  
 Réglage de la sensibilité  
 Sensibilité  
 de LO 1 de 64 puis 40 400  
 Contrôle de la sensibilité Auto  
 Desactivé  
 activé    sen max    3200  
           sen max fla: 3200  
           V obturatio auto  
                           de 1/4000 à 30 s

Balance des blancs  
 Auto    Conserver les blancs  
           conserver l'ambiance générale  
           conserver couleurs chaudes  
 A lumière et sous choix  
 ensoleillé  
 nuageux  
 ombre  
 incandescent  
 fluorescent  
 flash  
 K choisi 5000 régler balance G / M  
 Pre1 Pré de D-1 à D-6  
 D1  
 D2  
 D3        5214 gris 18% flash Elinchron  
 D4  
 D5  
 D6

Regler le picture Control  
 A auto



SD standard  
 NL neutre  
 VI saturé  
 MC monochrome  
 PT portrait  
 S paysage  
 FL uniforme  
 Autre choix dans Creative Pic control  
 Gérer le picture control  
 Enregistrer  
 renommer  
 Effacer  
 Charger/enregistrer  
  
 Espace colorimétrique  
 sRGB  
 Adobe RGB  
  
 D-Lighting actif  
 A Automatique  
 H\* très élevé  
 H élevé  
 N Normal  
 L faible  
 Off désactivé  
 Réduction du bruit  
 Activée  
 Désactivée  
 Réduction du bruit ISO  
 Elevée  
 Normale  
 Faible  
 Désactivée

NL		NL
V	V	V
V	V	V
Off		Off
On	On	On
Norm	Norm	Norm

Contrôle du vignetage				
H élevé				
N normal	N	N		N
L faible				
Désactivé				
Correction de la diffraction				
Activée	On	On		On
Désactivée				
Contrôle auto de la distorsion				
Activée	On	On		On
Désactivée				
Photo avec réduction scintillement				
Activée				
Désactivée	Off	Off		Off
Mesure				
Mesure Matricielle	V			V
Mesure pondérée centrale				
Mesure spot				
* Mesure pondérée htes lumières				
<b>Contrôle flash</b>	<b>Grisé</b>			
Mode Flash				
z Dosage flash / ambiance	Z	Z		Z
Atténuation des yeux rouges				
Synchro lente + yeux rouges				
Synchro lente				
Synchro lente sur le second rideau Rear				
Flash désactivé				
Correction du flash				
de - 3.0 à 1.0	0			0
Mode mise au point				
AF-S AF pontuel				
AF-C AF Continu	AF-C	AF-C		AF-C

MF mise au point manuelle

Mode De zone AF

AF zone réduite Grisé

AF point selectif

AF zone dynamique

AF zone large (S)

AF zone large (S)

AF zone automatique

reduction de vibration

Grisé Grisé avec optique AF-S

Optique S

Braketing automatique

Reglage AE Bracketing du flash et de l'expo

AE Bracketingde l'expo

Z bracketing du flashWB bracketind de la BDB

Bracketing du D-lighting actif

Nombre de +0F à 9F

Incréme 0.5, 1, 2, 1

Surimpression

Mode de surimpression

On Activé (série)

Active (une seule photo)

Déactivé

Nombre de prises de vues de 2 à 10

Mode de superposition

ADD ajouter

AVG moyenne

Light lumières

Dark assombrir

Conserver toutes les vues

Activé

Déactivé

V	V	V
On		On
Aez		Aez
0		0
1		1
Off		Off
2		2
AVG		AVG
On		On

Prise de vue avec superposition  
 Activé  
 Désactivé  
 Selec 1ere exposition (Nef)  
 Grisé  
 HDR (grande plage dynamique)  
 Gris pas en RAW

Intervallometre  
 Démarrer  
 Choisir J/H intervl, nbr, lissage ect...

Vidéo acc Je ne suis pas concerné  
 Off

Prise de vue avec déca mise au point  
 Gris Off

Mode silencieux  
 Activée Si activée pas de flash  
 Désactivée Off

**Menu Prise de vue vidéo** Sans objet pour moi

**Menu réglages perso**

a Autofocus

A1 Priorité en mode AF-C  
 Déclenchement  
 mise au point  
 A2 priorité en mode AF-S  
 Déclenchement  
 mise au point  
 A3 suivi MAP avec Lock-On  
 Reponse 1 sur 3

On		On
Off	Off	Off
Off	Off	Off
Off		Off
Off	Off	Off
<b>Menu Prise de vue vidéo</b> Sans objet pour moi		
V	V	V
V	V	V
3	3	3



A4 Détec visage-yeux AF zone auto			
Détection visage/yeux activée	V	V	V
Détection visags activée	V	V	V
Détection des animaux	V	V	V
Off détection désactivée			
A 5 points utilisés			
All tous les points	All	All	All
1/2 un point sur deux			
A6 points AF selon l'orientation			
Oui	On	On	On
Non			
A7 Activation AF			
Dechenneur / AF-on	On	On	On
AF-on seulement			
A8 Choix limité modes de zones AF			
AF rone réduite	V	V	V
v AF point sélectif	V	V	V
AF zone dynamique	V	V	V
AF zone large (S)	V	V	V
AF zone large (L)	V	V	V
AF zone automatique	V	V	V
A9 rotation du poi activée	On	On	On
désactivée			
A10 options des points AF	--	--	--
Mode de mise au point manuelle			
activée	On	On	On
désactivée			
Assistance AF zone dynamique			
activée	On	On	On
désactivée			
A11 AF faible lumière			
activée	Off		Off
désactivée			

A12 Illuminateur d'assistance AF  
 activée  
 désactivée

B mesure / Exposition

B1 incrément d'exposition  
 1/3 IL  
 1/2 IL

B2 Correction d'exposition

Activée (r) reset  
 Activée  
 Désactivée

B3 Zone pondérée centrale

(.) 12 phi 12 mm  
 (.) Avg moyenne

B4 Réglage précis (Oui

oui Mesure mat -1 / 1  
 Mesure por -1 / 1  
 Mesure spo -1 / 1  
 mesure pon -1 / 1

Non --

Tempo: / mémo. Exposition

C1 Mémo. Expo. Par déclencheur

On Activée (appui à mi-course)  
 On Activée (mode rafale)  
 Désactivée

C2 retardateur

Délai du r 2, 5, 10, 20 s  
 nombre d de 4 à 9  
 intervalle (0.5, 1, 2, 3 s

C3 Délai d'extinction

On	On	On
1/2	1/2	1/2
Reset		Reset
(.) 12		(.) 12
--	--	--
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Off	Off	Off
5s	5s	5s
1	1	1
0.5	0.5	0.5

Visualisation  
 Menus  
 affichage des images  
 temporisation du mode veille  
 Prise de vue affichage  
 D1 cadence prise de vue en CL  
 de 1 à 5 vps  
 D2 nombre de vues maximal  
 de 1 à 200  
 D3 Options déclenchement synchro  
 Synchro  
 Aucune synchro  
 D4 temporisation de l'exposition  
 de 3s à 0.2 et désactivée  
 D5 type d'obturateur  
 Auto matique  
 Obturateur mécanique  
 Obturateur électro au 1er rideau  
 D6 limiter le choix des zones d'image  
 FX (24/36)  
 DX (24x16)  
 5:4 (30x24)  
 1:1 (24x24)  
 16:9 36x20)  
 D7 Séquence numérique images  
 Activée  
 Désactivée  
 Réinitialiser  
 D8 Appliquer réglages à visée écran  
 activée  
 désactivée  
 D9 Affichage du q activée  
 désactivée

1 min	1 min	1 min
1 min	1 min	1 min
20 s	20 s	20 s
1 min	1 min	1 min
5	5	5
300	300	300
V	V	V
Aucune synchro		
Off	Off	Off
A		A
V	V	V
16:9 36x20)		
On	On	On
Désactivée		
V On	V On	V On
On	On	On
désactivée		

D10 Mise en relief  
niveau de peak3 3 (sensibilité élevée)  
peak2 2(Standard)  
peak1 1(sensibilité faible)  
Off Désactivée  
Couleur d R Rouge  
Y Jaune  
B Bleu  
W Blanc

D11 Afficher tout Activée  
Désactivée

E Bracketing/Flash

E1 Vitesse de synchro flash  
1/200(aut auto FP)

E2 Vitesse d'obturation flash  
de 1/60 à 1/30

E3 Correction expo pour flash  
Vue dans son ensemble  
arrière plan uniquement

E4 contrôle de la sensibilité auto z  
Sujet et arrière plan  
Sujet uniquement

E5 Mode lampe pilote  
Activée  
Désactivée

E6 Bracketing auto (modeM)  
Flash / vitesse  
Flash / vitesse / ouverture  
Flash / ouverture  
Flash / seulement

E7 sens du bracketing

Off	Off	Off
R	R	R
On	On	On
1/160	1/160	1/160
1/30		1/30
V		V
V		V
On		On
V		V

Mesure> sous-expo> surexo  
 Sous-expo>mesure>surexpo

F commandes

F1 Personnaliser le menu i

- 1er rang 1 Mesure matricielle
- 1er rang 2 Mode AF
- 1er rang 3 Mode de déclenchement
- 1er rang 4 Sensibilité ISO
- 1er rang 5 Balance des blancs
- 1er rang 6 Mode flash
- 2eme rang Bracketing auto
- 2eme rang Type d'obturateur
- 2eme rang Régler le picture contrôle
- 2eme rang Bluetooth
- 2eme rang Correction expo
- 2eme rang Correction flash

F2 définition des réglages perso

- Fn1 Balance des blancs
- Fn2 AF-ON

F3 bouton OK

- Mode pris Reset Selectionner point central AF
- Zoom activé Grossissement faible 50%
- 1:1 100%
- Grossissement élevé 200%
- aucune fonction
- Mode de visualisation
- Imagette activée/déactivée
- Afficher les histogrammes
- Zoom activé/déactivée
- Choisir un dossier

F 4 men pas dispo

F5 perso molettes commande

->+		->+
Mesure matricielle	Mesure matricielle	Mesure matricielle
AF-C	AF-C	AF-C
S	S	S
Iso 400	Iso 400	Iso 400
WB a1	WB a1	WB a1
z	z	z
AE bkt OFF	AE bkt OFF	AE bkt OFF
A	A	A
N	N	N
Off	Off	Off
z +- 0.0	z +- 0.0	z +- 0.0
V	V	V
Off	Off	Off
V	V	V

Inverser la rotation			
Correction d'exposition			
vitesse d'obturation / ouverture			
Fonction par défaut	--	--	--
réglage de l'exposition			
Rôle des molettes inversé			
ON A rôles des molettes inversé (mode A)			
Rôle des molettes standard	V	V	V
réglage de l'autofocus			
Rôle des molettes inversé			
ON A rôles des molettes inversé (mode A)			
Rôle des molettes standard	V	V	V
Menus et visualisation Activé			
ON Activé (affi images exclu)			
désactivé	OFF	OFF	OFF
Défilement avec molette secondaire			
10 images	10	10	10
50 images			
* classement			
Protégé			
images fixes uniquement			
Vidéos uniquement			
Dossier			
F6 commande lâchée + molett oui			
non	Off	Off	Off
F7 inver de + à -			
de - à +	-0+	-0+	-0+

G Video ne me concerne pas réglage usine

### Menu configuration

Formater la carte mémoire           oui  
enregistrer réglages utilisateur       non

Enregistrer sous U1  
 Enregistrer les réglages ou annuler  
 Enregistrer sous U2  
 Enregistrer les réglages ou annuler  
 Enregistrer sous U3  
 Enregistrer les réglages ou annuler  
 Réinitialiser régl utilisateur  
 Réinitialiser U1  
 Réinitialiser ou annuler  
 Réinitialiser U2  
 Réinitialiser ou annuler  
 Réinitialiser U3  
 Réinitialiser ou annuler  
 Langue Français  
 Fuseau horaire & date  
 Fuseau horaire  
 Madrid, Paris, Berlin  
 Date et régler  
 Format Y/M/D  
 Heure d'été Activée  
 Déactivée  
 Luminosité du moniteur  
 de - 5 à + 5  
 Equilibre couleur du moniteur  
 Choix sur une image  
 milieu  
 Luminosité du viseur  
 Auto  
 Manuel de - 5 à + 5  
 Luminosité de l'écran de contrôle  
 Auto  
 Manuelle de 1 à 7  
 Déactivée

--	--	--
Y/M/D	Y/M/D	Y/M/D
On	On	On
2	2	2
--	--	--
Auto	Auto	Auto

limiter choix modes du moniteur			
Selection auto	v	v	v
Viseur uniquement	v	v	v
moniteur uniquement	v	v	v
priorité au viseur	v	v	v
Affichage des infos			
B Sombre sur clair	B	B	B
W clair sur sombre			
Réglage précis de l'AF			
Réglage p1 Activée			
Désactivée	Off	Off	Off
Valeur enregistrée			
24-120 F7	0	0	0
Par défaut de + 20 à -20	0	0	0
Liste valeurs enregistrées			
pas dispo			
Objectif sans microprocesseur			
Num	1	1	1
Focal mm	35	35	35
Ouverture	2	2	2
Nettoyer le capteur d'image			
Nettoyer maintenant			
Nettoyage Off Nettoyer à l'arrêt	Off	Off	Off
Photo de correction poussière			
Demarrer			
Nettoyer Capteur et demarrer			
Légende des images			
Joindre une légende Off	Off	Off	Off
Entere un au clavier affiché			
Information de Copyright			
Joindre les infos copyright	On	On	On
Denis Gadenne			



Copyright				
Denis Gadenne				
Option de signal sonore				
Signal sonore activé / deactivé				
	Activé	On	On	On
	Désact (cde tactiles seules)			
	Déactivé			
Volume	1, 2, 3	2	2	2
hauteur	Aigu	L	L	L
	Grave			
Commandes tactiles				
Activer/ déactiver cdes tactiles				
	Activer	On	On	On
	Visualisation uniquement			
	Désactiver			
Mvts pour visalisation plein écran				
	droite à gauche			
	gauche à droite	>	>	>
HDMI				
Résolution de sortie auto				
	Auto	Auto	Auto	Auto
	choix			
Avancé				
	Plage de so: Auto	Auto	Auto	Auto
	Standard			
	etendue			
Contrôle enregistrement externe				
	Activé	On	On	On
	Desactivé			
Détaildes données de sortie				
	8 bits	8 -b	8 -b	8 -b
	10bits			
Paramètre N-Log				

aide à l'affichage			
Données de position			
Temporisation du mode veille			
Activée		On	On
Désactivée			
position			
Regler horloge avec satellite			
Oui		On	On
Non			
Options Télécom sans fil (WR)			
Régler FB télécommande (WR)			
Raw+ nef			
Aucune fonction		Off	Off
Mode avion			
Activée			
Désactivée		Off	Off
Connecter au périphérique mobile			
Association (Bluetooth)			
suivre la procédure		Off	Off
Sélec pour envoi (bluetooth)			
Connexion wifi			
suivre la procédure		Off	Off
Envoyer si éteint			
Activée		Off	Off
Désactivée			
Se connecter à l'ordi			
Suivre la procédure		Off	Off
Système de comm sans fil (WT-7°)			
marquage de conformité		VCI	VCI
Information de l'acc			
des infos en temps réel			
Photo si carte zbsente			
Lock désactiver déclenchement Ok Avitiver le déclenchement		Lock	Lock
Enregistrer / charger les réglages			

Reinitialiser tous les réglages  
Version de firmware  
C 3.00 / MA 1.00

### Menu retouche

Sans objet pour moi

### Menu personnalisé

Bracketing automatique  
Ajouter des éléments  
Supprimer des éléments  
ordonner des éléments  
Choisir l'onglet  
Menu persoalisé  
Reglages récents

